

Рольставни установка

Предлагаются различные Варианты установки рольставни, учитывающие архитектурные решения фасада здания.

Рольставни могут быть установлены как внутри оконных и дверных проёмов, так и снаружи, и монтироваться вне или внутри помещений.

Накладной монтаж

Короб рольставни устанавливается на стену фасада или помещения.

Такой монтаж обеспечивает максимальное использование светового проёма.



Установка рольставни коробом наружу -

Комбинированный монтаж

Короб роллеты располагается в нише проема.

Это вид монтажа совмещает преимущества как накладного, так и встроенного монтажа – максимальное использование светового проема и отсутствие выступающих элементов роллетной конструкции.



Встроенный монтаж

Короб роллеты располагается внутри проема.

Одним из преимуществ встроенного монтажа является отсутствие выступающих элементов роллеты на фасаде. Это позволяет устанавливать роллеты в зданиях с различными архитектурными решениями.

Однако при данной схеме монтажа часть окна перекрывается коробом.



Комбинированный монтаж коробом внутрь

Короб роллеты располагается в нише проема передней частью внутрь. При таком монтаже опущенная роллета сливается с фасадом, так как находится с ним на одном уровне. Если подобрать цвет роллеты максимально близкий к цвету фасада, это подчеркнет целостность здания.

